

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



CE



СЕРВОПРИВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ
ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

Модель: VT.TE3041

ПС - 47106

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Артикулы:

VT.TE3041.0.024 – напряжение питания 24 V AC/DC, нормально закрытый;
VT.TE3041.A.024 – напряжение питания 24 V AC/DC, нормально открытый;

2. Назначение и область применения

2.1. Электротермические сервоприводы предназначены для управления регулирующими клапанами климатических систем по команде комнатного терmostата, контроллера или ручного переключателя.
2.2. Сервоприводы могут использоваться совместно с радиаторными регулирующими клапанами (VT.031; 032;033;034, 035;037;038;039; 179;180;225K), регулирующими клапанами коллекторных групп VTc.582;584;586;588;589;594;596, а также с прочими регулирующими клапанами, имеющими присоединительный размер M30x1,5.

3. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение для	
			VT.TE3041	VT.TE3041.A
1	Тип по функциональности		Нормально закрытый (NC) ¹	Нормально открытый (NO)
2	Напряжение питания	V	24 AC/DC	
3	Мощность	Вт		1
4	Диапазон температур при хранении	°C	-25 ... +60	
5	Диапазон температур воздуха при работе	°C	0 ... +60	
6	Температура теплоносителя	°C	0 ... +100	
7	Максимально допустимый ток	mA	300	
8	Допустимое время действия максимального тока	сек	120	
9	Рабочий ток	mA	42	
10	Развиваемое усилие на штоке	N	100	
11	Максимально допустимая относительная влажность воздуха	%	80	
12	Монтажное положение		Любое (360°)	
13	Резьба под адаптер		M30x1,5	

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


14	Класс защиты от внешних воздействий		IP 54
15	Ход штока	мм	4
16	Время цикла (открыт/закрыт)	мин	3,5
17	Марка адаптера		VA 80 (светло-серый)
18	Совместимость адаптера		Valtec, Ivar, Bohnisch (кроме арт. 1998); Heimeier, Onda, Oventrop (кроме арт. 1997); Shlosser (кроме арт. 1993), Siemens, Strawa (кроме арт. 2003), Honeywell & Braukmann, Reich (Verteiler), Landis & Gyr, Cazzaniga, Frese, Beulco (кроме арт. 2005), Dumser, Comap
19	Сечение присоединительного провода	мм ²	2 x 0,75
20	Длина провода	м	1
21	Материал корпуса привода		ABS - пластик
22	Тип термоочувствительного элемента		Твердотельный (армопарафин0
23	Средний полный срок службы	лет	10

Примечания:

1. До первого включения клапан находится в открытом положении.

4. График работы приводов


-нормально закрытый



Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

-нормально открытый




5. Указания по монтажу

360° OK!	Привод может монтироваться в любом монтажном положении.
	Перед монтажом привода следует убедиться, что посадочная резьба клапана соответствует стандарту M30x1,5.
	Адаптер привода навинчивается на клапан вручную. Запрещается использовать для монтажа адаптера какой-либо инструмент.
	Привод следует надеть на адаптер до срабатывания защелки

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Для снятия привода с адаптера необходимо нажать фиксирующую кнопку на корпусе привода




После нажатия кнопки фиксатора, привод вручную снимается с адаптера.



Индикационная кнопка привода должна выступать на 0,5мм от корпуса. При подаче на клапан напряжения индикационная кнопка начинает выдвигаться на 3,5-4 мм по мере открытия клапана

Электрические соединения привода следует выполнять в соответствии со следующей схемой:




ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. Принцип действия привода

В основу работы электротермического привода положен принцип расширения тел при нагревании. Электрический ток, поданный на привод, проходит через греющий никромовый проводник, который нагревает армопарафин, находящийся в герметической емкости. Расширяющийся от нагревания армопарафин придаёт поступательное движение толкателю, преодолевая сопротивление возвратной пружины. При снятии с привода электропитания, армопарафин остывает, и возвратная пружина возвращая толкатель в исходное положение.

7. Габаритные размеры



8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 8.1. Привод должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в технических характеристиках.
- 8.2. При подаче напряжения на привод, не допускается препятствовать движению индикаторной кнопки.
- 8.3. В процессе эксплуатации следует проверять состояние электрических присоединений привода к управляющему прибору.
- 8.4. Не допускаются грубые механические воздействия на поверхность изделия, а также его контакт с кислотами, щелочами, растворителями.
- 8.5. Сервопривод надлежит содержать в чистоте, не допуская попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия.
- 8.6. Техническое обслуживание привода заключается в очистке его поверхности от загрязнений и проверке электрических соединений и надёжности крепления привода на регулирующем клапане.

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. Условия хранения и транспортировки

- 9.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 9.2.Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.
- 9.3.Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

10. Консервация

- 10.1. Консервация изделий производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 35°C и относительной влажности до 60% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 10.2. Консервация изделия производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.
- 10.3. Срок защиты без переконсервации – 10 лет.
- 10.4. По конструктивному признаку изделие относится к группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.

11. Утилизация

- 11.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во использование указанных законов.
- 11.2. Содержание благородных металлов: *нет*

12. Гарантийные обязательства

- 12.1.Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 12.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

12.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- 12.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

13. Условия гарантийного обслуживания

- 13.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 13.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 13.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если товар признан ненадлежащего качества.
- 13.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.
- 13.5.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.