


## Схемы коммутации и подключения внешних цепей для манометров и термометров с электроконтактной приставкой

### Условные обозначения



Положения коммутации указаны для состояния, когда стрелка находится между «0» и ближайшей уставкой.

Красный цвет уставки — замкнута в рабочей зоне. Синий цвет уставки — разомкнута в рабочей зоне.

Заливка сектора уставки — механический контакт стрелки с уставкой.

### Схема зон для ТМ



### Схема зон для ТВ




### Схема зон для ТМВ




## Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТМ

Исполнение I  
ОЗ (один замыкающий контакт)




Положение стрелки	Состояние контакта
До уставки	разомкнут
После уставки	замкнут

Исполнение II  
ОР (один размыкающий контакт)




Положение стрелки	Состояние контакта
До уставки	замкнут
После уставки	разомкнут

Исполнение III  
ЛРПР (левый размыкающий контакт, правый размыкающий)





Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	оба замкнуты
Между уставками	2-1 разомкнут; 2-3 замкнут
После второй уставки	оба разомкнуты

Исполнение IV  
ЛЗПЗ (левый замыкающий контакт, правый замыкающий)



Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	оба разомкнуты
Между уставками	2-1 замкнут; 2-3 разомкнут
После второй уставки	оба замкнуты

## Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТМ




Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут
Между уставками	оба разомкнуты
После второй уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут

Положение стрелки	Состояние контакта
До первой уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут
Между уставками	оба замкнуты
После второй уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут

## Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТВ


Исполнение I  
ОР (один размыкающий контакт)



Положение стрелки      Состояние контакта

До уставки	замкнут
После уставки	разомкнут


Исполнение II  
ОЗ (один замыкающий контакт)



Положение стрелки      Состояние контакта

До уставки	разомкнут
После уставки	замкнут

Исполнение V  
ПРЛЗ (правый размыкающий контакт,  
левый замыкающий)




Положение стрелки      Состояние контакта

До первой уставки	2-3 замкнут; 2-1 разомкнут
Между уставками	оба разомкнуты
После второй уставки	2-3 разомкнут; 2-1 замкнут

## Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТМВ

Исполнение I  
ОЗ (один замыкающий контакт)




Положение стрелки

Состояние контакта

До уставки	разомкнут
После уставки	замкнут

Исполнение II  
ОЗ (один замыкающий контакт)




Положение стрелки

Состояние контакта

До уставки	замкнут
После уставки	разомкнут

Исполнение V  
ЛЗПЗ (левый замыкающий контакт, правый замыкающий)




Положение стрелки

Состояние контакта

До первой уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут
Между уставками	оба разомкнуты
После второй уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут

Исполнение VI  
ЛРПР (левый разыкающий контакт, правый разыкающий)



Положение стрелки

Состояние контакта

До первой уставки	2–1 разомкнут; 2–3 замкнут
Между уставками	оба замкнуты
После второй уставки	2–1 замкнут; 2–3 разомкнут