



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

v.1.1



Оглавление

Аннотация.....	3
Журнал изменений.....	3
Введение.....	4
Описание изделия.....	5
Габаритные и присоединительные размеры.....	6
Технические характеристики.....	7
Монтаж.....	8
Эксплуатация.....	10
Принцип работы.....	10
Проводное подключение.....	12
Интерфейсы.....	13
Цифровой интерфейс 1-Wire.....	13
Радиоинтерфейс.....	13
Оптический интерфейс.....	15
Параметры устройства.....	16
Суммарный объем.....	20
Температура окружающей среды.....	20
Часовой пояс.....	20
Возможные ошибки.....	21
Автономность.....	23
Указания по эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.....	23
Указания по эксплуатации.....	23
Указания по транспортировке.....	23
Указания по хранению.....	24
Указания по утилизации.....	24
Комплект поставки.....	24
Гарантии производителя.....	25

Аннотация

Характеристики документа	Значение
Название документа	Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)
Дата последнего изменения	25.06.2024
Текущая редакция документа	1.1
Статус	Утверждено
Описание документа	Руководство по эксплуатации МИД Р (NB-IoT ВА)

Журнал изменений

Номер изменения	Дата изменения	Автор	Описание изменения
№ 1.0	06.07.2023	Шурыгин Р. А.	Начальная версия
№ 1.1	25.06.2024	Федяев С. Р.	Актуализация данных



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о модуле импульсов и данных с радиовыходом МИД Р (NB-IoT ВА) (далее модуль МИД Р (NB-IoT ВА), МИД Р (NB-IoT ВА) или модуль) производства ООО «Декаст», поставляемом в составе устройства для измерения объема воды по СанПиН 2.1.3684-21, воды в тепловых сетях и сетях теплоснабжения в жилых домах, а также в промышленных зданиях при учетных операциях, передачи импульсных сигналов, соответствующих объему воды в прямом и обратном направлениях, получения дополнительных параметров аналитическим способом, их хранения и передачи конечному пользователю по радиоинтерфейсу. Документ предназначен для аттестованных специалистов, обеспечивающих монтаж и эксплуатацию устройства, проектирование интеллектуальных систем учета водоснабжения, таких как «Smart Metering», «Умный Дом» и др.



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

Описание изделия

Модуль МИД Р (NB-IoT ВА) представляет собой устройство с батарейным электропитанием в пластиковом корпусе, оснащенное сенсором МИД-интерфейса (далее МИД-сенсор) и радиоинтерфейсом и поставляемое исключительно вместе с тахометрическими приборами учета (далее счетчик) со стрелочным дисковым указателем МИД-интерфейса (далее указатель МИД-интерфейса или указатель), производимыми компанией ООО «Декаст».

Модуль вычисляет объем прошедшей через счетчик в прямом и обратном направлении воды, обнаруживает нештатные ситуации (ошибки), записывает почасовые архивы и передает показания конечному пользователю по радиоинтерфейсу.

Общий вид модуля представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 — Общий вид модуля

Модуль МИД Р (NB-IoT ВА) состоит из двух основных компонентов, соединенных кабелем:

- Вычислительный блок;
- Выносная антенна.



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

На лицевой панели выносной антенны расположены:

- QR-код с идентификатором устройства и ссылкой на электронный паспорт;
- Трехцветный индикаторный светодиод с кратким описанием индикации;
- Оптический порт.

Габаритные и присоединительные размеры

Чертеж общего вида модуля МИД Р (NB-IoT ВА) представлен на рисунке 2.




Рисунок 2 — Чертеж общего вида МИД Р (NB-IoT ВА)

Технические характеристики

Технические характеристики вычислительного блока представлены в таблице ниже.

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от +2 до +50
Относительная влажность воздуха, %, не более	85
Напряжение встроенного элемента питания, В	3,6
Емкость встроенного элемента питания, мАч	2400
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015	IP68
Габариты, мм	85,5x51x37,5
Масса, г	140
Длина кабеля, м	1,5
Максимальная длина кабеля, м	30
Срок службы элемента питания, лет, не менее	6
Срок службы, лет, не менее	6

Технические характеристики выносной антенны представлены в таблице ниже.

Параметр	Значение
Максимальная выходная мощность, дБм	23
Частотный диапазон	band 3, 8, 20
Напряжение встроенного элемента питания, В	3,6
Емкость встроенного элемента питания, мАч	3500
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 20 до +50
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015	IP68
Срок службы, лет, не менее	6
Длина кабеля, м	1,5



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

Монтаж



Примечание:

Перед установкой рекомендуется осуществить проверку качества связи, воспользовавшись специальным тестером или передав внеочередное сообщение с МИД Р (NB-IoT ВА).

Благодаря тому, что модуль МИД Р (NB-IoT ВА) поставляется исключительно вместе со счетчиком, монтаж вычислительного блока на счетчик не требуется.

Выносная антенна модуля устанавливается в помещении или специальном павильоне с температурой окружающего воздуха от минус 20 °С до +50 °С. Место установки выносной антенны должно гарантировать ее эксплуатацию без повреждений, а также находиться вблизи вышек сотовой связи оператора для лучшего качества беспроводной связи.

При монтаже выносной антенны на счетчики с малым диаметром или трубы рекомендуется использовать кронштейн для универсального монтажа. Монтаж выносной антенны на счетчик с малым диаметром представлен на рисунке 3.




Рисунок 3 — Монтаж выносной антенны на счетчик с малым диаметром



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

Монтаж выносной антенны на трубу представлен на рисунке 4.




Рисунок 4 — Монтаж выносной антенны на трубу

При монтаже выносной антенны на стену использование специального кронштейна не требуется. Монтаж выносной антенны на стену представлен на рисунке 5.




Рисунок 5 — Монтаж выносной антенны на стену



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

При монтаже выносной антенны на счетчики с большим диаметром рекомендуется использовать кронштейн для стационарного монтажа. Монтаж выносной антенны на счетчик с большим диаметром представлен на рисунке 6.




Рисунок 6 — Монтаж выносной антенны на счетчик с большим диаметром

Эксплуатация

Принцип работы

При протекании воды через счетчик, на который установлен вычислительный блок модуля МИД Р (NB-IoT ВА), вращается указатель МИД-интерфейса, при этом количество оборотов указателя пропорционально прошедшему через счетчик объему воды.

Вычислительный блок путем обнаружения изменения индуктивности на встроенных в МИД-сенсор катушках определяет количество оборотов указателя и направление вращения, соответствующее направлению протекания воды. Количество оборотов указателя на единицу объема задается при производстве на заводе-изготовителе.

На основании скорости вращения и количества оборотов указателя вычислительный блок определяет мгновенный расход и объем воды, прошедшей через счетчик, а также другие параметры, указанные в разделе «Параметры устройства». Объем прошедшей воды хранится нарастающим итогом для прямого и обратного направлений воды, то есть в памяти сохраняются показания счетчика (разница между прямым и обратным объемами) и обратный объем с начала эксплуатации модуля МИД Р (NB-IoT ВА).

Вычислительный блок фиксирует и сохраняет в часовой архив глубиной 240 часов значения показаний счетчика, обратного объема воды, температуры устройства, наличие сбросов/ошибок в случае их возникновения, максимальный и минимальный расходы, а также доли расхода на трех диапазонах расходов.

По цифровому интерфейсу 1-Wire вычислительный блок в режиме «Ведомый» передает на выносную антенну в режиме «Ведущий» указанные выше параметры, после чего выносная антенна отправляет их конечному пользователю по радиоинтерфейсу в виде регулярных сообщений согласно заданному периоду отправки. Если выбран период отправки «10 минут» или реже, конкретный интервал между отправляемыми сообщениями будет выбран модулем случайным образом. Формат регулярных сообщений описан в документе «Формат сообщений МИД Р (NB-IoT ВА)».

При кратковременном воздействии на выносную антенну магнитом в указанной на корпусе выносной антенны области модуль немедленно отправляет внеочередное сообщение. Формат внеочередных сообщений описан в документе «Формат сообщений МИД Р (NB-IoT ВА)».

Информация о статусе передаваемых внеочередных сообщений отображается с помощью трехцветного индикаторного светодиода на лицевой панели выносной антенны.

В модуле реализован механизм повторной отправки сообщений в случае отсутствия связи. Если модулю не удалось произвести отправку, данные из сообщения помечаются как «неотправленные» и отправлены при следующем сеансе связи (с учетом максимального размера сообщения).

Радиоинтерфейс представляет собой GSM-модуль, работающий в сетях NB-IoT (протоколы NIDD и MQTT). Связь в сетях NB-IoT обеспечивается оператором сотовой связи. При покупке модуля с предустановленным SIM-чипом или SIM-картой оплата услуг связи входит в стоимость устройства и не требуется при вводе в эксплуатацию. Повторная оплата производится покупателем через 6 лет (при использовании NIDD) с момента производства модуля, условия и порядок оплаты необходимо уточнить у производителя.



Также модуль МИД Р (NB-IoT ВА) оснащен внутренними часами реального времени, синхронизированными со всемирным координированным временем (UTC). Синхронизация осуществляется через компонент сети NB-IoT C-SGN (Cellular IoT Serving Gateway Node) при каждом сеансе связи.

Вычислительный блок и выносная антенна МИД Р (NB-IoT ВА) работают от встроенных элементов питания, обеспечивающих нормальное функционирование модуля при допускаемых условиях хранения и эксплуатации в течение времени, указанного в разделе «Автономность». Срок службы модуля зависит от интенсивности его использования и качества связи.

На плате выносной антенны расположен суперконденсатор, позволяющий ей работать без сбоев в случае кратковременного повышения нагрузки при передаче сообщений или полного отключения питания при замене элемента питания (благодаря остаточному заряду на суперконденсаторе). Если в ходе эксплуатации батарея выносной антенны разрядилась полностью, произойдет сброс внутреннего микроконтроллера и при следующем включении выносная антенна восстановит свое состояние на момент последней записи в часовом архиве, сбросив время и показания на начало этого часа. Помимо этого, при замене элемента питания произойдет первичная зарядка суперконденсатора длительностью несколько десятков секунд.

Проводное подключение

Для информационного обмена между вычислительным блоком и выносной антенной используется соединительный кабель.

Описание и назначение проводов кабеля представлено в таблице ниже.

№	Цвет провода	Назначение
1	желтый	Цифровой интерфейс 1-Wire
2	белый	Общий провод (GND)

Кабель устойчив к воздействию солнечного излучения, инея, росы, минерального масла и воды благодаря полиэтиленовой изоляции, однако он не предназначен для частого сгибаия и сгибания под радиусами менее, чем 8 наружных диаметров. Рабочий диапазон температур — от минус 60 °C до +70 °C, но прокладывать его рекомендуется до минус 20 °C.



Интерфейсы

В модуле МИД Р (NB-IoT ВА) реализована работа трех независимых интерфейсов:

- Цифровой интерфейс 1-Wire;
- Радиоинтерфейс;
- Оптический интерфейс (оптопорт).

Цифровой интерфейс 1-Wire

Цифровой интерфейс 1-Wire используется для информационного обмена между вычислительным блоком (режим «Ведомый») и выносной антенной (режим «Ведущий»), осуществляющегося по протоколу DSBP (Decast Serial Bus Protocol). Формат взаимодействия описан в документе «DSBP спецификация для МИД Р (NB-IoT ВА)».

Максимальная длина кабеля при использовании цифрового интерфейса — 30 м.

Радиоинтерфейс

Модуль МИД Р (NB-IoT ВА) передает конечному пользователю информацию с помощью радиоинтерфейса в сетях NB-IoT, карта покрытия находится на официальном сайте используемого оператора.

Для передачи информации модуль использует два типа сообщений — регулярные и внеочередные.

Регулярные сообщения модуль отправляет в соответствии с установленным на заводе-изготовителе или измененным пользователем графиком отправки регулярных сообщений. По умолчанию на заводе-изготовителе устанавливается оптимальное значение периодичности отправки регулярных сообщений, позволяющее выдержать необходимый режим потребления энергии элемента питания — 12 часов.

Перечень возможных значений периодичности отправки регулярных сообщений:

- 1 минута;
- 5 минут;
- 10 минут;
- 30 минут;
- 1 час;
- 2 часа;



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

- 4 часа;
- 6 часов;
- 8 часов;
- 12 часов;
- 24 часа;
- 1 неделя;
- 1 месяц.

Отправка внеочередного сообщения осуществляется при воздействии на выносную антенну магнитом в течение 1...3 секунд. Количество внеочередных сообщений и период сброса могут быть ограничены. По умолчанию ограничение составляет 15 сообщений в месяц. Счетчик внеочередных сообщений обновляется каждое первое число календарного месяца. При попытке отправить внеочередное сообщение в случае, если установленный лимит исчерпан, индикатор выносной антенны загорится красным.

Описание хода отправки внеочередных сообщений приведено в таблице ниже.

Действие	Индикация	Описание
1...3 с	0.1 с	Превышено количество допустимых внеочередных сообщений
1...3 с	0.1 с 1 с	Отправка сообщения прошла успешно
1...3 с	0.1 с 1 с 0.1 с	Отправка сообщения не удалась: нет ответа от сети или сеть не найдена
1...3 с	0.1 с 1 с 0.1 с 0.1 с	Отправка сообщения не удалась: отказано в доступе к сети
1...3 с	0.1 с 1 с 0.1 с 0.1 с 0.1 с	Отправка сообщения не удалась: аппаратная ошибка

В случае, если модуль находится вне зоны действия сети, он начнет уменьшать частоту отправки регулярных сообщений на один шаг из перечня возможных значений периодичности отправки регулярных сообщений за каждые четыре неотправленных сообщения. Частота отправки регулярных сообщений вернется к установленному значению при первой успешной отправке регулярного или внеочередного сообщения.

В случае, если модуль сообщает об отказе в доступе к сети, он попробует подключиться к ней при следующей отправке регулярного или внеочередного сообщения.

В случае, если в модуле произошла аппаратная ошибка — например, отсутствует связь с радиомодулем или SIM-чипом/SIM-картой — необходимо отправить устройство в ремонт.

В устройстве реализована возможность выбора протокола, по которому будут передаваться регулярные и внеочередные сообщения. По умолчанию устройство использует протокол NIDD, однако при необходимости можно выбрать протокол MQTT. Для использования протокола MQTT в настройках устройства необходимо задать следующие параметры:

- Имя сервера;
- Порт;
- APN;
- Логин;
- Пароль;
- Частотный диапазон;
- Топик для передачи сообщений;
- Топик для получения сообщений.

Оптический интерфейс

На лицевой панели выносной антенны расположен оптический порт, работающий согласно ГОСТ IEC 61107-2011. Порт предназначен для считывания архивов, текущих показаний, настройки модуля или обновления прошивки.



Примечание:

Для функционирования оптического порта используется свет с длиной волны 800-1000 нм — оптическое излучение, не видимое человеческому глазу, но интенсивно излучаемое некоторыми источниками света, такими как солнце или лампы накаливания. При ярком освещении, особенно под прямыми солнечными лучами, в работе оптического порта могут возникать сбои.

Оптический порт активируется посредством воздействия на него магнитным полем при подключении к порту адаптера с оптической головкой, оборудованной магнитной шайбой. Порт автоматически отключается при снятии оптической головки или через минуту отсутствия коммуникации через него.

Формат соединения — 600/8-N-1, где 600 — скорость передачи данных в бодах, а 8-N-1 — вид передаваемых информационных пакетов (8 бит полезной информации, отсутствие бита проверки, 1 стоп-бит).

Параметры устройства

Все параметры, которые измеряет, вычисляет, контролирует и/или передает вычислительный блок модуля МИД Р (NB-IoT ВА), а также установленные для них при производстве значения по умолчанию (можно указать иные значения при заказе модуля) представлены в таблице ниже.

№	Наименование параметра	По умолчанию
1	Суммарный объем, м ³	0
2	Мгновенный расход воды, м ³ /ч	-
3	Температура устройства, °C	-
4	Перечень ошибок	-
5	Объем обратного потока, м ³	0
6	Максимальный расход, м ³	-
7	Минимальный расход, м ³	-
8	Доля накопленного потребления при расходах от Q _{min} до Q _t , %	-
9	Доля накопленного потребления при расходах от Q _t до Q _n , %	-
10	Доля накопленного потребления при расходах от Q _n до Q _{max} , %	-
11	Максимальный расход, л/ч	-
12	Минимальный расход, л/ч	-
13	Суммарный объем, мкл	0
14	Мгновенный расход воды, л/ч	-
15	Объем обратного потока, мкл	0
16	Сетевой адрес устройства	Серийный номер
17	Версия прошивки	Номер версии

№	Наименование параметра	По умолчанию
18	Количество сбросов	0
19	Напряжение батареи, мВ	-
20	Серийный номер микроконтроллера	Серийный номер
21	Тип устройства	Тип устройства
22	Часовой пояс	UTC+3
23	Год выпуска	-
24	Коррекция времени	-
25	Пороговое значение расхода для определения наличия прорыва, л/ч	Q_t
26	Продолжительность расхода для определения прорыва, с	3600
27	Пороговое значение расхода для определения наличия протечки, л/ч	Q_{min}
28	Продолжительность расхода для определения протечки, с	7200
29	Размер часового архива	-
30	Индекс последней записи часового архива	-
31	Максимальный расход Q_{max} , л/ч	-
32	Номинальный расход Q_n , л/ч	-
33	Переходный расход Q_t , л/ч	-
34	Минимальный расход Q_{min} , л/ч	-
35	Цена оборота указателя МИД-интерфейса	-
36	Емкость счетного механизма	-
37	ROM адрес устройства	-

Все параметры, которые измеряет, вычисляет, контролирует и/или передает выносная антенна модуля МИД Р (NB-IoT ВА), а также установленные для них при производстве значения по умолчанию (можно указать иные значения при заказе модуля) представлены в таблице ниже.

№	Наименование параметра	По умолчанию
1	Температура устройства, °C	-
2	Количество сбросов микроконтроллера	0
3	Ошибки	-
4	Сетевой адрес устройства	Серийный номер



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

№	Наименование параметра	По умолчанию
5	Версия прошивки	Номер версии
6	Напряжение батареи	-
7	Общее время работы в часах	-
8	Время работы с ошибкой в часах	-
9	Скорость оптического интерфейса	-
10	Серийный номер микроконтроллера	Серийный номер
11	Тип прибора	Тип прибора
12	Часовой пояс	GMT+3
13	Номинальная емкость батареи, мАч	3500
14	Израсходованная емкость батареи, мАч	0
15	Размер часовогого архива	-
16	Индекс последней записи часовогого архива	-
17	Маска частотных диапазонов LTE	
18	Информация о NB-IoT модуле	-
19	Способ подключения	-
20	APN подключения	decast.nidd
21	IP-адрес MQTT-сервера	-
22	Порт MQTT-сервера	-
23	Логин от MQTT-сервера	-
24	Пароль от MQTT-сервера	-
25	IMEI	-
26	IMSI	-
27	Счетчик переданных сообщений	0
28	Счетчик принятых сообщений	0
29	Сервисный пароль	-
30	Период передачи сообщений	12 часов
31	RSSI	-
32	SNR	-
33	Синхронизация времени с сетью	-

№	Наименование параметра	По умолчанию
34	Синхронизация часового пояса с сетью	-
35	Максимальное количество внеочередных сообщений в лимитный интервал	15
36	Количество переданных внеочередных сообщений в текущий лимитный интервал	0
37	Идентификатор лимитного интервала	1 месяц
38	Канал публикации MQTT-сервера	-
39	Канал подписки MQTT-сервера	-

Все параметры, которые модуль МИД Р (NB-IoT ВА) передает через радиоканал в виде регулярных сообщений, представлены в таблице ниже.

№	Название	Описание
1	Текущие показания	Текущие показания счетчика, на который установлен МИД Р (NB-IoT ВА)
2	Обратный объем	Накопленный обратный объем
3	Профиль потребления	Qmin-Qt, Qt-Qn, Qn-Qmax
4	Максимальный поток воды	Значение максимального потока воды
5	Минимальный поток воды	Значение минимального потока воды
6	Ошибки	Текущие ошибки, обнаруженные вычислительным блоком и выносной антенной
7	Архив показаний	Архив показаний с момента предыдущей отправки (не менее 12 часов)
8	Процент оставшегося заряда батареи	Оставшаяся емкость батареи в процентах
9	Напряжение батареи	Напряжение батареи
10	RSSI, RSRP, RSRQ, SINR	Параметры предыдущего успешного соединения
11	Серийный номер	Серийный номер модуля
12	ICCID	ICCID SIM-карты

Все параметры, которые модуль МИД Р (NB-IoT ВА) передает через радиоканал в виде внеочередных сообщений, представлены в таблице ниже.

№	Название	Описание
1	Текущие показания	Текущие показания счетчика, на который установлен МИД Р (NB-IoT ВА)
2	Ошибки	Текущие ошибки, обнаруженные выносной антенной
3	Процент оставшегося заряда батареи	Оставшаяся емкость батареи в процентах
4	Напряжение батареи	Напряжение батареи
5	RSSI, RSRP, RSRQ, SINR	Параметры предыдущего успешного соединения
6	Серийный номер	Серийный номер модуля
7	ICCID	ICCID SIM-карты

Суммарный объем

Суммарный объем представляет собой разницу между значениями прямого и обратного объемов воды, т. е. фактические показания счетного механизма.

Температура окружающей среды

Температура окружающей среды измеряется каждый час с помощью встроенного датчика.

Часовой пояс

Текущие дата и время отчитываются внутренними часами модуля. Начальные значения даты и времени, а также часовой пояс задаются при производстве на заводе-изготовителе. Часовой пояс по умолчанию — UTC+3, но может быть изменен по запросу при заказе модуля. Диапазон допустимых часовых поясов — от UTC-12 до UTC+14. Время представлено с точностью до секунды.

В модуле имеется возможность коррекции времени до 60 секунд в сутки.

Возможные ошибки

Перечень возможных ошибок, которые может обнаружить вычислительный блок модуля МИД Р (NB-IoT ВА), представлен в таблице ниже.

Номер ошибки	Описание	Битовая маска
1	Низкое напряжение батареи	0x0001
2	Вычислительный блок снят со счетчика	0x0002
3	Температура вычислительного блока вне допустимого диапазона	0x0004
4	Вычислительный блок сброшен/перезагружен	0x0010
5	Наличие магнита	0x0100
6	Ошибка индуктивного датчика оборотов	0x0200
7	Наличие прорыва	0x0400
8	Наличие протечки	0x0800
9	Наличие обратного потока	0x1000

Перечень возможных ошибок, которые может обнаружить выносная антенна модуля МИД Р (NB-IoT ВА), представлен в таблице ниже.

Номер ошибки	Описание	Битовая маска
1	Низкий заряд батареи выносной антенны	0x0001
2	Нарушена связь с вычислительным блоком по 1-Wire	0x0002
3	Выносная антenna сброшена/перезагружена	0x0010

В случае возникновения ошибок модуль заносит информацию о них в архив вне зависимости от длительности наличия нештатных ситуаций или частоты их появления, а также передает эту информацию в регулярных сообщениях.

Низкое напряжение батареи: модуль контролирует текущее значение напряжения питания вычислительного блока и при падении напряжения ниже уровня 2,4 В отмечает факт наличия низкого напряжения батареи. При возврате значения напряжения источника питания к уровню 2,4 В и выше предупреждение о низком напряжении батареи сбрасывается.

Вычислительный блок снят со счетного механизма: модуль контролирует соединение вычислительного блока со счетчиком и при его нарушении отмечает факт снятия со счетного механизма. Предупреждение сбрасывается, если восстановить соединение вычислительного блока со счетчиком.

Температура вычислительного блока вне допустимого диапазона: модуль контролирует температуру окружающей среды и в случае ее выхода за указанный в разделе «Технические характеристики» диапазон отмечает факт работы вне допустимого диапазона. При возврате температуры окружающей среды к допустимым значениям предупреждение о температуре вне допустимого диапазона сбрасывается.

Вычислительный блок (выносная антенна) сброшен/перезагружен: модуль фиксирует ошибку в случае сильного электростатического воздействия, при замене внутреннего источника питания и любом другом кратковременном или длительном отключении модуля. Ошибка мгновенная и фиксируется только в архиве, сброс предупреждения не предусмотрен.

Наличие магнита: при воздействии магнита на индукционный сенсор вычислительного блока или длительном воздействии (более 60 секунд) магнита на оптическийпорт выносной антенны фиксируется факт наличия магнита. Предупреждение сбрасывается при снятии магнита с компонентов модуля.

Ошибка индуктивного датчика оборотов: модуль контролирует получение сигналов от датчиков оборотов вычислительного блока и в случае некорректной работы датчиков или отсутствия их сигналов фиксирует ошибку индуктивного датчика оборотов.

Наличие прорыва/протечки: модуль отмечает факт разгерметизации соединений трубопроводов, делящейся на две категории в зависимости от расхода воды и продолжительности утечки: прорыв и протечку.

Прорыв характеризуется значительным расходом воды, превышающим пороговое значение расхода для определения наличия прорыва, при короткой продолжительности, превышающей значение продолжительности расхода для определения прорыва.

Протечка характеризуется малым расходом воды, превышающим пороговое значение расхода для определения наличия протечки, при большой продолжительности, превышающей значение продолжительности расхода для определения протечки.

Данные показатели задаются при изготовлении устройства и устанавливаются на минимальный и переходный расходы с возможностью последующей перенастройки.

При устраниении разгерметизации (значения указанных выше параметров опустились ниже пороговых значений) предупреждение о прорыве или протечке сбрасывается.

Наличие обратного потока: при отсутствии прямого потока воды и обнаружении обратного потока суммарным объемом, соответствующим одному обороту стрелочного указателя счетчика, отмечает факт наличия обратного потока. При появлении расхода в прямом направлении предупреждение о непрерывном обратном потоке сбрасывается.

Низкий заряд батареи выносной антенны: когда уровень заряда батареи выносной антенны опускается ниже 10%, фиксируется соответствующая ошибка.

Нарушена связь с вычислительным блоком по 1-Wire: при потере связи с вычислительным блоком вне зависимости от причины (разрыв линии соединения, отключение вычислительного блока и т. п.) выносная антenna модуля фиксирует ошибку нарушения связи по 1-Wire.

Автономность

Автономность работы МИД Р (NB-IoT ВА) представляет собой минимальный срок службы модуля от встроенного элемента питания и составляет 6 лет при условии стабильной связи и передачи двух сообщений в сутки.

Указания по эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации

Указания по эксплуатации

Эксплуатация вычислительного блока модуля должна осуществляться при температуре окружающей среды от +2 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 85 %.

Эксплуатация выносной антенны модуля должна осуществляться при температуре окружающей среды от минус 20 °C до +50 °C.

Указания по транспортировке

Модуль в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозок грузов на данном транспорте.

Транспортирование модуля должно соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.

При транспортировании модуля необходимо строго выполнять указания манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортную тару, и не допускать прямого воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и загрязнения.

Указания по хранению

Хранение модуля в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям хранения пункта «5» по ГОСТ 15150-69.

Указания по утилизации

Утилизация модуля должна осуществляться согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Утилизация встроенного элемента питания модуля должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009 «Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей».

Комплект поставки

Комплект поставки модуля МИД Р (NB-IoT ВА) представлен в таблице ниже. Комплект поставки счетчика представлен в документации на счетчик.

Наименование	Количество
Упаковка	1 шт.
Модуль импульсов и данных с радиовыходом МИД Р (NB-IoT ВА)	1 шт.
Кронштейн*	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 шт.
Информационный листок	1 шт.

* тип кронштейна может быть выбран при заказе модуля



ДЕКАСТ

Руководство по эксплуатации

МИД Р (NB-IoT ВА)

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего документа при соблюдении покупателем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок — 24 месяца со дня выпуска.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать устройство, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено его несоответствие техническим характеристикам. При этом безвозмездная замена или ремонт устройства должны производиться предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем документе.

В гарантийном обслуживании может быть отказано в случае:

- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устройства, а также следов механического или термического воздействия;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями и воздействием окружающей среды — наводнением, пожаром, атмосферными явлениями и т. п.;
- нарушения потребителем комплектности поставки.