

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ
НА СТАЛЬНОЙ КОНСОЛИ

Модель: **VT. 495**

ПС – 47358-2

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Артикулы

VT.495.0.0 -группа безопасности на консоли из Ст.3 с диапазоном шкалы манометра 0...10 бар;

VT.495.SS.0 -группа безопасности на консоли из нержавеющей стали с диапазоном шкалы манометра 0...10 бар;

VT.495.0.3 -группа безопасности на консоли из Ст.3 с диапазоном шкалы манометра 0...4 бар;

VT.495.SS.3 -группа безопасности на консоли из нержавеющей стали с диапазоном шкалы манометра 0...4 бар;

2. Назначение и область применения

2.1. Группа безопасности предназначена для автономных систем водяного отопления и горячего водоснабжения.

2.2. Группа безопасности комплектуется:

- автоматическим поплавковым воздухоотводчиком;
- отсечным клапаном для воздухоотводчика;
- предохранительным клапаном, настроенным на давление срабатывания 3 бара;
- манометром-индикатором с диапазоном шкалы 0...10 бар или 0...4 бара.

2.3. Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций:

- защита от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха и газов;
- индикация давления в системе на уровне манометра-индикатора.

2.4. Группа безопасности имеет дополнительный резьбовой выход для присоединения расширительного бака и фланец для крепления консоли к несущей конструкции.

2.5. Габариты группы безопасности позволяют подвешивать непосредственно к ней расширительный бак объемом до 50 л включительно.

2.6. Основная область применения – автономные котельные и ИТП.

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Технические характеристики

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
1	Номинальное давление, PN	МПа	1,0
2	Максимальная температура рабочей среды	°C	120
3	Рабочая среда		вода, пар, растворы гликолов (50%)
4	Материалы:		
4.1.	-консоль, фланец крепления для артикулов:		
4.1.1.	= VT.495.0.0; VT.495.0.3	Сталь Ст.3 оцинкованная	
4.1.2.	= VT.495.SS.0; VT.495.SS.3	Нержавеющая сталь AISI304	
4.2.	-корпус воздухоотводчика и предохранительного клапана		Латунь CW617N с гальванопокрытием из никеля
4.3.	-поплавок воздухоотводчика		Полипропилен
4.4.	-золотниковый уплотнитель		EPDM
5	Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81:		
5.1.	- к сети	дюймы	¾ Н
5.2.	- для воздухоотводчика	дюймы	½ В
5.3.	- для предохранительного клапана	дюймы	½ В
5.4.	- для манометра-индикатора	дюймы	¼ В
5.5.	-для расширительного бака	дюймы	¾ В
6	Давление настройки предохранительного клапана	бар	3,0
7	Максимальная мощность обслуживаемого теплогенератора ¹	кВт	44 ¹
8	Минимальное давление рабочей среды ²	бар	0,05
9	Максимальная производительность воздухоотводчика (по воздуху)	л/мин	13
10	Номинальная производительность предохранительного клапана (по воде) ¹	л/сек	0,07

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12	Максимальная температура окружающего воздуха	°C	70
13	Максимальная относительная влажность окружающего воздуха	%	80
14	Средний полный срок службы	лет	15

Примечания:

1. Определяется типом предохранительного клапана. При замене типа клапана, мощность и номинальная производительность может быть соответственно изменена.
2. Определяется условием работы автоматического воздухоотводчика

4. Габаритные размеры стальной консоли



5. Указания по монтажу

- 5.1. Группа безопасности должна крепиться к стене двумя шурупами диаметром 5мм и длиной не менее 60мм, при этом воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан должны находиться в строго вертикальном положении.
- 5.2. Расширительный бак рекомендуется подключать к консоли группы безопасности через сгон-отсекатель (не входит в комплект поставки), упрощающий его обслуживание и эксплуатацию.
- 5.3. К консоли группы безопасности может навешиваться расширительный бак объемом до 50 л включительно.

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Расширительные баки большего объема должны подключаться к консоли через импульсный трубопровод.

5.4. К консоли группы безопасности могут подсоединяться любая другая арматура, вместо комплектно поставляемой.

5.5. На период заполнения системы теплоносителем, воздухоотводчик должен быть закрыт (колпачок закручен до упора).

5.6. Не допускается устанавливать запорную арматуру на участке трубопровода, соединяющего теплогенератор с группой безопасности.

5.7. При выполнении резьбовых соединений не допускается превышение предельных моментов затяжки, указанных в таблице:

	Размер резьбы		
	1/4"	1/2"	3/4"
Предельный момент затяжки при монтаже, Н·м	15	35	45

6. Комплект поставки

№	Наименование	Ед.изм.	К-во
1	Консоль стальная с фланцем крепления	шт.	1
2	Воздухоотводчик поплавковый 1/2"	шт.	1
3	Отсечной клапан для воздухоотводчика	шт.	1
4	Клапан предохранительный (3 бара) 1/2"	шт.	1
5	Манометр радиальный 1/4 "	шт.	1
6	Упаковка	шт.	1
7	Паспорт	шт.	1

7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

7.1. Изделие должно эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

7.2. Во избежание «прикипания» золотника предохранительного клапана к седлу, принудительное открытие клапана надлежит производить не реже, чем и раз в 2 недели. При этом нужно

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

принять меры против ожога паром или рабочей средой, выходящей из клапана.

7.3. Не допускается замерзание рабочей среды внутри элементов группы безопасности.

7.4. Не реже, чем один раз в год необходимо проверять соответствие давления срабатывания предохранительного клапана заявленному. Проверка проводится на специальном стенде.

7.5. Самостоятельная разборка предохранительного клапана запрещена.

7.6. Техническое обслуживание воздухоотводчика заключается в удалении шлама из колбы, воздушного канала и межвиткового пространства пружины. Техническое обслуживание воздухоотводчика должно проводиться не реже, чем через каждые 12 месяцев эксплуатации.

7.7. Длительная (свыше 8 часов) эксплуатация системы с установленным отсекающим клапаном без воздухоотводчика не допускается. В случае демонтажа воздухоотводчика на более длительный срок, отсекающий клапан следует заглушить временной резьбовой пробкой.

7.8. Рабочая среда не должна способствовать образованию накипи и шлама на внутренних поверхностях латунных изделий, а также вымыванию цинка из латуни. Карбонатный индекс горячей воды не должен превышать 1,5 (мг-экв./дм³)². Индекс Ланжелье для воды должен быть больше 0.

7.9. Содержание хлоридов в рабочей среде не должно превышать значений, указанных в таблице:

	Содержание свободного хлора, мг/л			
	до 0,5	от 0,5, до 2,0	от 2,0, до 3,0	более 3,0
Предельное содержание хлоридов, мг/л	350	200	100	0

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. Условия хранения и транспортировки

- 8.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.
- 8.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

9. Утилизация

9.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 11.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 11.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - недлжающей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

11.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

12. Условия гарантийного обслуживания

- 12.1. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 12.2. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественное изделие денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 12.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если изделие признано недлжающего качества.
- 12.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки изделия возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.
- 12.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.